

Anytone AT-D878UV Plus

Anexo a la guía de funcionamiento Bluetooth PTT

Su dispositivo Bluetooth PTT necesita sincronizarse con su walkie Anytone, para lo cual, es muy importante seguir una serie de consejos para un funcionamiento óptimo sin errores. Para ello, hemos creado este pequeño tutorial que se debe seguir cuando ya hemos realizado el primer seteo entre el PTT y el walkie.

Estos PTT, al llevar una pequeña batería, y para aumentar el número de horas de funcionamiento, pasan al modo *Stand By* cuando permanecen durante un tiempo sin funcionar, con lo que se deben seguir las siguientes recomendaciones para su uso:

- **Teniendo el walkie apagado**

Proceder a su encendido

Dar un toque al botón del Bluetooth PTT para que se active

Esperar unos 30 segundos

En display nos aparece que el walkie está conectado al PTT

- **Estando el walkie encendido y habiendo estado un tiempo sin mantener conversación**

Apretar el botón del Bluetooth PTT sin soltarlo durante 1 o 2 segundos

Sin soltarlo, comenzar a hablar

- **Durante una conversación seguida entre interlocutores**

Pulsar el Bluetooth PTT normalmente, no siendo necesaria la espera de estos 1 o 2 segundos